



www.stucchi.net



ST-vAIR

UTILISATION	Poussiere
FONCTIONNEMENT	Systeme Venturi
CONSOMMATION D'AIR	800/1000 l/min
PRESSION AIR	4-6 bar
DEPRESSION	2500-3700 mmH ₂ O
FLUX D`AIR	216 m ³ /h
CAPACITE` DE FUT	27/plastique conducteur I
CARTOUCHE	Cartouche en polyester
PREFILTRE	Prefiltre polycarbonate

ST-VAIR

**ASPIRATEUR MOBILE A` AIR COMPRIE`.
SYSTEME VENTURI INCORPORE` ET EQUIPE` D`UN TUYAU D`ADMISSION.
NE NECESSITE PAS D`ALIMENTATION ELECTRIQUE.
ECONOMIE D`ENERGIE ELEVEE`.
REDUCTION DES TEMPS D`ENTRETIEN.**



**TUYAU D`ASPIRATION
3 mt.**



Sans moteur